


Artikel Nr. 167303 / 720001CX

4xAA 1.5V - Batteries (not included) / Batterien sind nicht enthalten



Timer: Press and hold Timer button for 10 second to activate / deactivate the timer function. Light switch off automatically for 18hours after 6 hours on.
Halten Sie den TIMER-Taster 10 Sek gedrückt um das Funktion aktiviert / deaktiviert. Das Produkt schaltet sich nach 6 Stunden automatisch aus und nach weiter 18 Stunden wieder an.



Entsorgung

Elektronische Geräte sind Wertstoffe und gehören nicht in den Hausmüll. Entsorgen Sie das Produkt am Ende seiner Lebensdauer gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen. Sie erfüllen damit die gesetzlichen Verpflichtungen und leisten Ihren Beitrag zum Umweltschutz.

Disposal

Used electrical and electronic equipment (WEEE) should not be mixed with general household waste. For proper treatment, recovery and recycling, please take this product(s) to designated collection points where it will be accepted free of charge.



Distributing company: JC Sourcing GmbH | Heidloh 8 | D-29223 Celle
Made in P.R.C.

V0222